

- eksploatacja podestu ruchomego na podłożu o nachyleniu przekraczającym dopuszczalną wartość maksymalną ustaloną w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową.
- praca na podeście ruchomym na zewnątrz pomieszczeń w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym wartość 10 m/s.
- praca w wychyleniu poza obręb kosza podestu, bez zabezpieczenia indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.
- przeciążanie pomostu kosza podestu ponad dopuszczalne, maksymalne obciążenie.
- wchodzenie i schodzenie z kosza podestu ruchomego podczas jego podniesienia oraz wchodzenia i schodzenia po elementach konstrukcyjnych maszyny.
- obsługiwanie maszyny, w której doszło do wycieku oleju hydraulicznego lub powietrza.
- wyłączenie lub blokowanie wyłączników krańcowych.
- wchodzenie na barierki poręczy kosza, gdy znajduje się on na wysokości.
- zwiększanie wysokości platformy roboczej poprzez ustawianie na niej drabinek i innych akcesoriów.
- używanie urządzenia, gdy do barierki kosza lub wysięgnika przymocowane są inne przedmioty lub urządzenia.
- używanie urządzenia do transportu przedmiotów, które mogą zwiększyć napór wiatru np. płyty szalunkowej, sklejki.
- wykonywania prac naprawczych lub konserwacyjnych przy podniesionym, niezabezpieczonym dodatkowo wysięgniku.
- poruszania się podestu ruchomego po drogach publicznych, udostępnionych dla ruchu pojazdów.



2.4p.
Kuczyński
Stępnicki

Sredniowiec
Hłaskowski
Bartosz

Andy Kowalczyk

Janusz
Liberta

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Przewodniczący Zarządu
Szymon Kopka

[Signature]